

Manual No: M0028

Issue No: 3

Date: 2011-09-26



ANVÄNDARMANUAL /USER MANUAL

FÖR VÄRDESKYDDSSKÅP KT-200 och KT-550



FOR HOMESAFES KT-200 and KT-550

(For English please see page 3)



1. Viktig information innan du tar skåpet i bruk!

För säkerhets skull, ställ in koden före det att du börjar använda skåpet. Använd inte personliga data såsom födelsedag, telefonnummer eller dylikt som kod. Förvara koden på ett säkerhet ställe men inte i skåpet! (se hur du lägger in din personliga kod nedan). Om inte skåpet kommer användas under en längre tid, ta ut batterierna.

Notera att du måste dra bort plastsprinten på insidan av dörren (för att aktivera batterierna).

2. Hur du öppnar skåpet

Boxen är fabriksinställd med operatörs-koden 123456. Prova först att fabriks-koden fungerar och lägg in och prova egen användarkod innan du stänger dörren. Tryck koden (123456) och OPENED kommer att visas i displayen.



3. Hur du ställer in din personliga kod/användar kod

Denna manöver görs med dörren öppen (med låsbultarna inne) :

Tryck * och sedan en 1 till 6 siffrig kod. Tryck sedan # och skåpet låser automatiskt – CLOSED visas i displayen. Du har nu ställt in din egna personliga kod.

4. Hur du öppnar och stänger skåpet med personlig kod/användar kod

- A) Ställ in en personlig kod (se under punkt 3 ovan). Slå in din personliga kod och skåpet öppnar automatiskt och OPENED visas i displayen.
- B) För att låsa skåpet behöver du bara trycka # och CLOSED visas i displayen och dörren låses.

4. Hur du öppnar skåpet med nödöppningsnyckel samt 0-ställer låset

Om batterinivån är låg eller om du har glömt koden så kan du använda nödöppningsnyckeln som medföljer skåpet.

Använd den bipackade insexnyckeln för att öppna metallkåpan på framsidan på dörren på skåpet. Sätt i nödöppningsnyckeln och vrid nyckeln medurs för att öppna skåpet. Vrid nyckeln moturs för att ta ur nyckeln.

Du måste sedan 0-ställa låset genom att trycka på RESET-knappen under skyddskåpan inne i skåpet. RESET-knappen är placerad till vänster på kretskortet. Tryck på RESET-knappen, låset ljuder och låset återställs därmed till fabrikskoden 123456.

OBS !

1. Fabriksinställd kod är 123456.
2. Om du slår in fel kod så visas E-CODE i displayen och ett summerljud låter ifrån skåpet. Du måste slå in korrekt kod för att öppningen skall fungera.
3. Tryck * för att ångra felaktig inslagen siffra.
4. Om du slår in fel kod 3 gånger så låser sig skåpet i 5 minuter. Du får sedan prova igen med korrekt kod för att öppna skåpet.
5. Låset drivs av 4 st. AA batterier som du enkelt byter inifrån genom att lossa skruvarna med insexnyckeln på den svarta plastluckan. Vid batteribyte, se till att du väljer alkaliska batterier och var noga med att batterihållarna är rena från oxid, att alla batterierna vändes rätt och att det blir bra kontakt i hållare och kabelanslutningar. OBS! De gamla batterierna får inte slängas utan dessa lämnar du till batteriinsamling.





USER MANUAL FOR HOMESAFES KT-200 and KT-550



1. Important information before you start to use the safe!

For your safety, set the code before you start to use the safe. Do not use personal data such as birthday, phonenumber etc as code. Keep the code in a safe place but not in the safe! Please see how you program your personal code in point 3 below. If you should not use the safe for a while please remove the batteries.

Please note that you must remove the plastic sprint on the inside of the door (to activate the batteries).

2. How you open the safe

The Safe has a factorycode (123456). Please try first that the factorycode works and then input and test your own personal usercode before you close the door. Press the code (123456) and OPENED is shown in the display.

3. How you set your personal code/user code

This manouver is done with the door open (locking bolts in) :

Press * and then a 1 to 6 digit code. Then press # and the safe locks automatically – CLOSED is shown in the display. You have now set your own personal code/user code.



4. How you open and close the safe with your personal code/user code

- A) Set a personal code (see under point 3 above). Dial your personal code and the safe opens automatically and OPENED is shown in the display.
- B) To lock the safe you only have to press # and CLOSED will be shown in the display and the door is locked.

5. How you open the safe with emergency-key and reset the lock

If the battery power is low or if you have forgotten the code you may use the emergency key to open the safe.

Use the hexangular tool to open the metal cover on the door (is enclosed in the safe). Insert the enclosed emergency key and turn clockwise to open the safe. Then turn anti clockwise to remove the key.

You must then reset the lock by pressing the RESET-button under the cover inside the safe. The RESET-button is placed on the left side of the circuitboard. Press the button and the lock will make a sound, then lock is then reset to the factory code 123456.

NOTE !

1. Factory code is 123456.
2. If you dial the wrong code E-CODE is shown in the display and there is a summer sound from the safe. You must then dial correct code to open the safe.
3. Press * to regret wrong dialed digit.
4. If you dial the wrong code 3 times the safe will be locked for 5 minutes. You will then try again with correct code to open the safe.
5. The lock is supplied with 4 pcs of AA batteries, which you simply replace by opening the black plastic cover with the hexangular key (red light is on when you need to replace batteries).

If you have any questions – please feel free to contact us!

