



# ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

för Deponerings-skåp DSK-N



## Introduktion

Som standard är det utrustat med ett omställbart nyckellås FAS 6580 med två nycklar (nycklarna levereras fästa vid handtaget). Som tillval finns extranycklar samt elkodlås. Som tillval monteras elkodlås PIVOT BOLT. I bifogade snabbguide finner du hur man programmerar om elkodlåset från fabrikskod till egen kod.

Vid mottagandet av skåpet kontrollera noggrant att det inte uppstått några transportskador (eventuell transportskada måste ovillkorligen anmälas skriftligt till transportbolaget i samband med mottagandet).

Ställ skåpet på plats och tillse att det står plant (tänk på tipp risken).

Genom att bulta fast skåpet mot underlaget eller mot en vägg gör du det besvärligare för tjuven att stjäla hela skåpet (för att innehållsförsäkring ska gälla måste skåpet bultas fast).

Vi rekommenderar att alla skåp bultas fast.



## Instruktion för FAS 6580- omställbart nyckellås

Viktigt: Läs igenom hela instruktionen innan du börjar omställningen. Omställning skall alltid göras med öppen dörr. Bruka aldrig våld. För att högsta säkerhet skall uppnås bör följande iakttas:

- Nyckeln bör alltid efter användning (även upplåsning) tas ur låset så att den ej är tillgänglig för obehöriga.
- Förvara alltid nyckeln på ett säkert ställe.
- Vid förlust av nyckel skall låset snarast ställas om till ny låsning.

### Omställning till ny nyckel:

- Öppna dörren och lås ut regelverket med handtaget. Vrid nyckeln moturs tills det tar stopp, dvs som man normalt låser låset.
- Öppna dekkelplåten på dörrens insida
- Tryck in knappen på låsets baksida med en penna eller en smal mejsel och håll den intryckt. Gamla nyckeln ska sitta i låset.
- Vrid nyckeln medurs tills det tar stopp, släpp knappen och ta ur nyckeln.
- Sätt in den nya nyckeln och vrid den till låst läge. Låset är nu inställt efter den nya nyckeln.

OBS: Testa alltid med öppen dörr.

## Garanti

Säkerhetsskåpet har 12 månaders garanti mot fabrikationsfel förutsatt att denna manual följs i sin helhet.

Garanti på lås är 12 månader, men omfattar endast utbyte av felaktiga komponenter. Eventuell arbetskostnad att skapa åtkomst till låset omfattas inte av garantin. Ev. reklamationer måste ovillkorligen omgående skriftligen anmäla eventuella transportskador till chauffören vid mottagandet. Om så inte sker kan inte sådana skador senare regleras.




## Snabbguide elkodlås PIVOT BOLT


*OBS! Vid frekventa öppningar dagligen bör koden på kodlåset bytas minst en gång per år för att minska slitage på knappsatsen.*

### Nedan visar symbolen det antal signaler du hör

#### Ändra kod


22\*(befintlig kod)# 


(Ny kod)# 


(Ny kod)# 


#### Lägga till användarkoder

OBS! Huvud- eller gruppkod krävs för denna programmering

74\*(Huvud- eller gruppkod)# 


(PIN-position 2-9)# 


(Ny användarkod)# 

(Ny användarkod)# 

#### Radera koder

OBS! Huvud- eller gruppkod krävs för denna programmering

74\*(Huvud- eller gruppkod)# 

(PIN-position som skall raderas)# 

# 

# 

#### Byte av batteri

Dra den fjäderbelastade knappen (kl. 12 på knappsatsen) mot dig och vrid försiktigt knappsatsens ring motsols tills det tar stopp. Dra ringen försiktigt mot dig och batteriutrymmet blir synligt.

Skifta batteri. Duracell 9V alkaliska rekommenderas.

Säkerställ att inga kablar ligger i kläm, tryck sedan tillbaka ringen mot monteringsplattan och vrid ringen medsols till sitt ursprungsläge. Knappen skall nu snäppa tillbaka.

Kontrollera låsets funktion minst 3 gånger innan skåpdörren stängs.

#### Övrig programmering

Se " Programmeringsguide Sargent & Greenleaf

Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125"

