



ANVÄNDARMANUAL FÖR DIGITALT KODLÅS PÅ DOKUMENTSKÅP

USERMANUAL FOR DIGITAL LOCK ON DOCUMENTSAFES (English page 2)

BRUKERMANUAL FOR DIGITAL KODELÅS I DOKUMENTSKÅP (Norsk side 2)



Innehållsförteckning:

Sida:

1.)	Att öppna skåpet vid leverans	2
2)	Att programmera personlig kod	2
3)	Byte av batteri	2

Tack för att du valt ett skåp från Profsafe AB. Nedan följer beskrivning hur du använder det digitala låset.

1. Att öppna skåpet vid leverans

Tryck **ENTER** (gröna lampan lyser) → **7777** (fabrikskod) → **ENTER/END** → Melodi → **VRID HANDTAGET** (inom 4 sek)
För bästa säkerhet uppmanar vi dock att ni ändrar fabrikskoden snarast till en personlig kod.

2. Att programmera personlig kod

Det går att programmera en personlig kod bestående av 4-16 siffror. Endast möjlig när grön lampa lyser, skriv ner den nya koden innan programmering påbörjas.

Programmering av ny personlig kod börjar med att den svarta knappen i hålet på dörrens insida trycks in och du får grönt sken. Obs! Håll inte knappen intryckt utan du skall bara få ett grönt sken.

TRYCK IN SVART KNAPP → AVVAKTA GRÖNT SKEN – SLÄPP SVART KNAPP – TRYCK IN NY KOD → TRYCK ENTER/END → Bekräftelsemelodi → Koden memorerad.

OBS! Prova den nya koden flera gånger med öppen dörr innan dörren stängs och därmed låses.

Om felaktig kod knappas in lyser den röda lampan och felsignal ljuder. Om felaktig kod knappas in tre gånger i rad stängs strömmen till låset i 5 minuter.

3. Byte av batteri

När batterierna börjar bli dåliga lyser den röda lampan. Byt då batterier omgående. Batterierna sitter på utsidan bakom knappsatsen. För att komma åt batterierna, skjut knappsatsen uppåt och vik den försiktigt mot dig.
Byt batterier 4 x 1,5 volt AA.
Nya batterier räcker, vid 10 öppningar dagligen, minst ett år.



Content:	Page:
1.) To open the safe	2
2.) To set a personal code	2
3.) To change battery	2

Thank you for choosing a safe from Profsafe AB. Below you find a description of you to use the digital lock.

1. To open the safe

Press **ENTER** (green light is on) → **7777** (factory set code) → **ENTER/END** → Melody → **TURN THE HANDLE** (within 4 seconds)
For best security we advise you to set a personal code directly after you have received the safe.

2. To set a personal code

It is possible to set a personal code of 4-16 digits. It is only possible to set a code when the green light is on, write down the code before you start programming.

You start the programming of a new personal code by pressing the black button on the inside of the door and you get a green light. **NOTE !** Only press the black button until you get a green light – not longer.

PRESS BLACK BUTTON → WAIT FOR GREEN LIGHT – DROP THE BLACK BUTTON – DIAL A NEW CODE → PRESS ENTER/END → Confirmation melody → The new code is programmed.

NOTE! Test the new code several times with the door open before you closed the door and thereby locking to safe.

If you dial the wrong code the red light is on and you hear an error code. If wrong code is dialled 3 times the power to the lock is shut off for 5 minutes.

3. Change of battery

When the batteries starts to run out of power the red light is on. Then change the batteries immediately. The batteries are placed behind the key pad on the outside of the safe. To get access to the batteries you push the key pad upwards and fold it carefully against you. Change batteries 4 x 1,5 volts AA.

The power on new batteries will last for app. 10 openings daily, at least one year.



Innholdsfortegnelse: Side:

1.) Åpning av skapet ved leveranse	2
2.) Programmering av personlig kode	2
3.) Skifting av batteri	3

Takk for at du valgt et skap fra Profsafe AB. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du bruker den digitale låsen.

1. Åpning av skapet ved leveranse

Trykk **ENTER** (grønn lampe lyser) → **7777** (fabrikkode) → **ENTER/END** → Melodi → **VRI PÅ HÅNDTAKET** (innen 4 s)
For å oppnå høyest mulig sikkerhet oppfordrer vi at du snarest mulig endrer til en personlig kode.

2. Programmering av personlig kode

Man kan programmere inn en personlig kode bestående av 4–16 sifre. Dette er bare mulig når den grønne lampen lyser. Skriv ned den nye koden før du begynner å programmere.

Programmering av ny personlig kode begynner med at den svarte knappen i hullet på dørens innside trykkes inn og du ser et grønt lys. Obs! Ikke hold knappen inne; bare vent til det lyser grønt.

TRYKK INN SVART KNAPP → VENT PÅ GRØNT LYS – SLIPP SVART KNAPP – TAST INN NY KODE → TRYKK ENTER/END → Bekreftelsesmelodi → Koden er lagret.

Obs! Prøv den nye koden flere ganger med døren åpen før du lukker den (og dermed låser skapet).



Hvis du taster inn feil kode, lyser den røde lampen, og det lyder et feilsignal. Hvis du taster inn feil kode tre ganger på rad, avbrytes strømtilførselen til låsen i fem minutter.

3. Skifting av batteri

Når batteriene begynner å svikte, vil den røde lampen lyse. Da bør du skifte batterier med én gang. Batteriene sitter på utsiden, bak talltastaturet.

For å komme til batteriene må du skyve talltastaturet oppover og bøye det forsiktig mot deg.

Skift ut batteriene: 4 x 1,5 volt AA.

Ved ti åpninger per dag vil de nye batteriene holde i minst ett år.