

**Manual No: M0028**

**Issue No: 9**

**Date: 2013-05-19**



**ANVÄNDARMANUAL**  
Värdeskyddsskåp KT200, KT215, KT550

**MANUAL (English page 2)**  
Home Safes KT200, KT215, KT550

**BRUKERMANUAL (Norsk side 3)**  
Verdiskapsikringsskap KT200, KT215, KT550



#### **1. Viktig information innan du tar skåpet i bruk!**

För säkerhets skull, ställ in koden före det att du börjar använda skåpet. Använd inte personliga data såsom födelsedag, telefonnummer eller dylikt som kod. Förvara koden på ett säkert ställe men inte i skåpet! (se hur du lägger in din personliga kod under punkt 3 nedan). Om inte skåpet kommer användas under en längre tid, ta ut batterierna. Notera att du måste dra bort plastsprinten på insidan av dörren (för att aktivera batterierna). För din trygghet bör du bulna fast skåpet !

#### **2. Hur du öppnar skåpet**

Dörren är olåst när boxen levereras. Aktivera boxen genom att aktivera batterierna (se punkt 1 ovan). Ställ sedan in din personliga kod (se punkt 3 nedan).

#### **3. Hur du ställer in din personliga kod/användar kod**

Denna manöver görs med dörren öppen (med låsbultarna inne) : Tryck \* och sedan en 1 till 6 siffrig kod. Tryck sedan # och skåpet låser automatiskt – CLOSED visas i displayen. Du har nu ställt in din egna personliga kod.

#### **4. Hur du öppnar och stänger skåpet med personlig kod/användar kod**

- A) Ställ in en personlig kod (se under punkt 3 ovan). Slå in din personliga kod och skåpet öppnar automatiskt och OPENED visas i displayen.
- B) För att låsa skåpet behöver du bara trycka # och CLOSED visas i displayen och dörren låses.

#### **5. Hur du öppnar skåpet med nödöppningsnyckel samt 0-ställer låset**

Om batterinivån är låg eller om du har glömt koden så kan du använda nödöppningsnyckeln som medföljer skåpet. Använd den bipackade insexnyckeln för att öppna metallkåpan på framsidan på dörren på skåpet. Sätt i nödöppningsnyckeln och vrid nyckeln medurs för att öppna skåpet. Vrid nyckeln moturs för att ta ur nyckeln. Du måste sedan 0-ställa låset genom att trycka på RESET-knappen under skyddsskåpan inne i skåpet. RESET-knappen är placerad till vänster på kretskortet. Tryck på RESET-knappen, låset ljuder och låset återställs.

**OBS !**

1. Dörren är oläst när skåpet levereras. Aktivera batterierna och ställ in din personliga kod (se punkt 3 ovan) innan du tar skåpet i bruk.
2. Om du slår in fel kod så visas E-CODE i displayen och ett summerljud låter ifrån skåpet. Du måste slå in korrekt kod för att öppningen skall fungera.
3. Tryck \* för att ångra felaktig inslagen siffra.
4. Om du slår in fel kod 3 gånger så låser sig skåpet i 5 minuter. Du får sedan prova igen med korrekt kod för att öppna skåpet.
5. Låset drivs av 4 st. AA batterier som du enkelt byter inifrån genom att lossa skruvarna med insexnyckeln på den svarta plastluckan. Vid batteribyte, se till att du väljer alkaliska batterier och var noga med att batterihållarna är rena från oxid, att alla batterierna vändes rätt och att det blir bra kontakt i hållare och kabelanslutningar. OBS! De gamla batterierna får inte slängas utan dessa lämnar du till batteriinsamling.

**Important information before you start to use the safe!**

For your safety, set the code before you start to use the safe. Do not use personal data such as birthday, phonenumber etc as code. Keep the code in a safe place but not in the safe! Please see how you program your personal code in point 3 below. If you should not use the safe for a while please remove the batteries. Please note that you must remove the plastic sprint on the inside of the door (to activate the batteries). For your own safety – please anchor the safe accordingly.

**2. How you open the safe**

When delivered the Safe is unlocked. Activate the box by activating the batteries (see point 1 above) then enter your personal code (see point 3 below).

**3. How you set your personal code/user code**

This manouver is done with the door open (locking bolts in) : Press \* and then a 1 to 6 digit code. Then press # and the safe locks automatically – CLOSED is shown in the display. You have now set your own personal code/user code.

**4. How you open and close the safe with your personal code/user code**

- A) Set a personal code (see under point 3 above). Dial your personal code and the safe opens automatically and OPENED is shown in the display.
- B) To lock the safe you only have to press # and CLOSED will be shown in the display and the door is locked.

**5. How you open the safe with emergency-key and reset the lock**

If the batterypower is low or if you have forgotten the code you may use the emergency key to open the safe. Use the hexangular tool to open the metal cover on the door (is enclosed in the safe). Insert the enclosed emergencykey and turn clockwise to open the safe. Then turn anti clockwise to remove the key. You must then reset the lock by pressing the RESET-button under the cover inside the safe. The RESET-button is placed on the left side of the circuitboard. Press the button and the lock will make a sound, the locks is then reset.

**NOTE !**

1. When delivered the door is unlocked. Activate the batteries and enter your personal code (see point 3 above) before you start using the Safe.
2. If you dial the wrong code E-CODE is shown in the display and a there is a summersound from the safe. You must then dial correct code to open the safe.
3. Press \* to regret wrong dialed digit.
4. If you dial the wrong code 3 times the safe will be locked for 5 minutes. You will then try again with correct code to open the safe.
5. The lock is supplied with 4 pcs of AA batteries, which you simply replace by opening the black plastic cover with the hexangular key (red light is on when you need to replace batteries).





## Viktig informasjon før du begynner å bruke skapet!

Still for sikkerhets skyld inn koden før du begynner å bruke skapet. Ikke bruk personlige opplysninger som fødselsdato, telefonnummer eller liknende som kode. Koden må oppbevares på et trygt sted, men ikke inni skapet! (Se hvordan du legger inn din personlige kode under punkt 3 nedenfor.) Hvis skapet ikke skal brukes i lengre tid, bør du ta ut batteriene.

Merk at du må fjerne plastsplinten på innsiden av døren for å aktivere batteriene.  
Av hensyn til din egen trygghet bør du bolte fast skapet!

### 2. Hvordan skapet åpnes

Boksen leveres med ulåst dør. Aktiver boksen ved å aktivere batteriene (se punkt 1 ovenfor). Deretter stiller du inn din personlige kode. (Se punkt 3 nedenfor.)

### 3. Hvordan du stiller inn din personlige kode/brukerkode

Denne operasjonen utføres med åpen dør (med låseboltene inne):

Tast \* og deretter en 1- til 6-sifret kode. Tast deretter #, så låses skapet automatisk. Det vil da stå CLOSED på displayet. Du har nå stilt inn din personlige kode.

### 4. Hvordan du låser opp og igjen skapet med din personlige kode/brukerkode

- A) Still inn en personlig kode. (Se punkt 3 ovenfor.) Slå inn din personlige kode, så åpnes skapet automatisk, og det står OPENED på displayet.
- B) For å låse skapet trenger du bare å trykke #, så står det CLOSED på displayet, og døren låses.

### 5. Hvordan du åpner skapet med nødåpningsnøkkel og nullstiller låsen

Hvis det er lavt batterinivå eller du har glemt koden, kan du bruke nødåpningsnøkkelen som følger med skapet.

Bruk den vedlagte unbrakonøkkelen for å åpne metalldekslet på forsiden av skapdøren. Sett inn nødåpningsnøkkelen og vri den med klokken for å åpne skapet. Vri nøkkelen mot klokken for å ta ut nøkkelen.

Deretter må du nullstille låsen ved å trykke på RESET-knappen under beskyttelsesdekslet inni skapet. RESET-knappen er plassert til venstre på kretskortet. Trykk på RESET-knappen, så vil det komme en lyd fra låsen før den gjenoprettes.

### Obs!

1. Skapet leveres med ulåst dør. Aktiver batteriene og still inn din personlige kode (se punkt 3 ovenfor) før du tar i bruk skapet.
2. Hvis du slår inn feil kode, vil det stå E-CODE på displayet, og du kan høre en summelyd fra skapet. Du må taste korrekt kode for at skapet skal åpnes.
3. Tast \* for å angre et feilaktig inntastet siffer.
4. Hvis du faster feil kode tre ganger, vil skapet bli låst i fem minutter. Deretter må bruke korrekt kode for å åpne skapet.
5. Låsen drives av fire stk. AA-batterier, som du på en enkel måte skifter fra innsiden ved å løsne skruene med unbrakonøkkelen på den svarte plastluken. Ved skifting av batterier må du velge alkaliske batterier og være nøye med at batteriholderne er rene for oksid, at alle batterier legges i riktig retning og at det oppnås god kontakt i holdere og kabeltilkoblinger. Obs! Gamle batterier må ikke kastes i restavfall, men leveres inn til batteriinnsamling.