



ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

för Sedeldetektor 13200

13200 känner igen falska sedlar på 4 olika sätt.

- Infraröd avläsning
- Magnetiskt bläck
- Magnetisk kod
- 2D storleks avläsning

13200 detekterar på 0,5 sek per sedel.

När 13200 inte accepterar en sedel och ger ifrån sig en akustisk signal, kan ett av följande felmeddelande visas på displayen.

- E1 = Sedeln har fel längd (2D-test)
- E2 = Magnetbläcket felar
- E3 = Magnetkoden felar
- E4 = Infraröd avläsning ej godkänd
- E5 = Infraröd avläsning ej godkänd
- E6 = Styrkan i Sedelns papper ej godkänd
- CH = 13200 måste laddas

Det är mycket viktigt att rengöra 13200 varje vecka för 100 % detektering. Detta gör du genom att öppna den övre delen och rengöra försiktigt med mjuk trasa. Ta bort allt damm och andra partiklar och stäng sedan enheten.

Om en 13200 indikerar en sedel som falsk så vänd på sedeln och testa en gång till för att säkerställa att första indikationen var rätt.

