



ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

för Kassaskåp SS 3493



Innehållsförteckning:		Sida:
1.)	Monteringsanvisning	2
2.)	Instruktion för omställbart nyckellås FAS6580	2
3.)	Snabbguide elkodlås PIVOT BOLT	3
4.)	Garanti	3



1. Monteringsanvisning

Vid leverans tas plasthörnerna och skyddsplast bort från skåpet. Då skåpet är utrustat med nyckellås så är nycklarna fästa i handtaget.

Ställ skåpet där det skall stå och se till så att det står rätt- **För att undvika personskaderisk – (tipprisk) följ anvisningarna nedan.**

Genom att skruva/bulta fast skåpet gör Du det besvärligare för tjuven att stjäla hela skåpet.

Om skåpsvikten understiger 150 kg måste skåpet enligt SS 3492 skruvas fast i vägg eller golv (för Norge gäller 300 kg) med minst 4 st bultar. Vi rekommenderar att alla skåp bultas.

Borra med Ø12 mm, betongborr rätt in i de fyra hålen, minst 100 mm.

Använd Ø 12 mm expanderbult i hårdbetong eller Ø 12 mm plastplugg och Ø 10 mm franska träskruv i lättbetong. I trä använder du Ø 12 mm fransk träskruv i de bärande bjälkarna, längd på bult min 65 mm. Vi rekommenderar 75 mm eller längre.

Vid bultning med plastplugg i lättbetong eller i träbjälkar skall alla hål i botten och tygg bultas fast då detta är en svagare lösning än expanderbult i hård betong.

Slå expanderbulten ner i hålet, till det att ca 10 mm återstår, lägg på skivan och skruva till bulten.

De hål som inte används skall pluggas med vagnsbult och mutter på insidan (gäller för Sverige och Finland).

2. Instruktion för omställbart nyckellås FAS6580

Viktigt: Läs igenom hela instruktionen innan du börjar omställningen. Omställning skall alltid göras med öppen dörr. Bruka aldrig våld.

För att högsta säkerhet skall uppnås bör följande iakttas:

- Nyckeln bör alltid efter användning (även upplåsning) tas ur låset så att den ej är tillgänglig för obehöriga.
- Förvara alltid nyckeln på ett säkert ställe.
- Vid förlust av nyckel skall låset snarast ställas om till ny låsning.

Omställning till ny nyckel:

- Öppna dörren och lås ut regelverket med handtaget. Vrid nyckeln moturs tills det tar stopp, dvs som man normalt låser låset.
- Öppna dekkelplåten på dörrens insida (krävs auktoriserad servicetekniker).
- Tryck in knappen på låsets baksida med en penna eller en smal mejsel och håll den intryckt. Gamla nyckeln ska sitta i låset.
- Vrid nyckeln medurs tills det tar stopp, släpp knappen och ta ur nyckeln.
- Sätt in den nya nyckeln och vrid den till låst läge. Låset är nu inställt efter den nya nyckeln.

OBS: Testa alltid med öppen dörr.





3. Snabbguide elkodlås PIVOT BOLT


OBS! Vid frekventa öppningar dagligen bör koden på kodlåset bytas minst en gång per år för att minska slitage på knappsatsen.

Nedan visar symbolen det antal signaler du hör

Ändra kod


22*(befintlig kod)# 


(Ny kod)# 


(Ny kod)# 


Lägga till användarkoder

OBS! Huvud- eller gruppkod krävs för denna programmering

74*(Huvud- eller gruppkod)# 


(PIN-position 2-9)# 


(Ny användarkod)# 

(Ny användarkod)# 

Radera koder

OBS! Huvud- eller gruppkod krävs för denna programmering

74*(Huvud- eller gruppkod)# 

(PIN-position som skall raderas)# 





Byte av batteri

Dra den fjäderbelastade knappen (kl. 12 på knappsatsen) mot dig och vrid försiktigt knappsatsens ring motsols tills det tar stopp. Dra ringen försiktigt mot dig och batteriutrymmet blir synligt.

Sifta batteri. Duracell 9V alkaliska rekommenderas.

Säkerställ att inga kablar ligger i kläm, tryck sedan tillbaka ringen mot monteringsplattan och vrid ringen medsols till sitt ursprungsläge. Knappen skall nu snäppa tillbaka.

Kontrollera låsets funktion minst 3 gånger innan skåpdörren stängs.

Övrig programmering

Se "Programmeringsguide Sargent & Greenleaf

Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125"



4. Garanti

Kassaskåpet har 12 månaders garanti mot fabriktionsfel förutsatt att denna manual följs i sin helhet. Garanti på lås är 12 månader, men omfattar endast utbyte av felaktiga komponenter. Eventuell arbetskostnad att skapa åtkomst till låset omfattas inte av garantin. Ev. reklamationer måste ovillkorligen omgående skriftligen anmäla eventuella transportskador till chauffören vid mottagandet. Om så inte sker kan inte sådana skador senare regleras. För ett skåp som utsatts för inbrott eller inbrottsförsök faller SS 3493 certifieringen och certifieringsskylten skall avlägsnas.

