



ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

för Nyckelskåp PNS48 / PNS100



1. Viktig information innan du tar skåpet i bruk!

För säkerhets skull, ställ in koden före det att du börjar använda skåpet.
Använd inte personliga data såsom födelsedag, telefonnummer eller dylikt som kod.
Förvara koden på ett säkerhet ställe men inte i skåpet! (se hur du lägger in din personliga kod nedan).

Om inte skåpet kommer användas under en längre tid, ta ut batterierna.

När skåpet är låst så avvisas alla felaktiga koder. Då man slagit in felaktig kod 3 gånger så hamnar låset i låst läge i 2 minuter. När 2 minuter har gått så kan den korrekta koden accepteras.
Om man av misstag slår fel siffra så kan man makulera den siffran genom att trycka på * knappen.



2. Hur du ställer in din personliga kod

Öppna dörren och tryck in knappen för programmering, håll inne knappen tills den gröna lampan lyser. Slå en 3-6 siffrig kod för att ställa in din personliga kod and tryck sedan på knappen #. Sedan är programmeringen klar.

Viktigt: När man byter batterier så måste du programmera in din personliga kod igen.

3. Hur du installerar batterier.

Om spänningen i batterierna är otillräcklig så kommer en röd lampa att lysa och batterierna måste bytas.

Ta bort locket som sitter för batterierna and sätt dit 4 st. AA/1,5 W batterier (Alkaline).

4. Hur du öppnar och stänger skåpet med personlig kod

Slå in den personliga koden och tryck in # knappen. Den gröna lampan lyser då och man vrider handtaget medurs och dörren öppnas.

Om man slår korrekt kod så lyser den gröna lampan i 5 sekunder och då kan man öppna dörren. Om den gröna lampan slocknar måste man slå om koden på nytt för att kunna öppna skåpet.

5. Hur du öppnar skåpet med nödöppningsnyckel

Avlägsna locket på panelen (den ovala delen), sätt in nyckeln och vrid nyckeln moturs ungefär 80 ° och vrid handtaget medurs för att öppna skåpet.

6. Hur du låser skåpet

Stäng dörren och vrid handtaget moturs så låser sig skåpet.

7. Installation

Skåpet måste bultas fast antingen i bakre väggen eller i botten. Man bör använda expanderbult vid fastbultning i betong och fransk träskruv när man bultar i trä.

Vid frågor – kontakta oss gärna!

