



ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR
Stöldskyddsskåp S1K-350, S1K-450, S1K-900

MANUAL AND HANDLING INSTRUCTIONS (English page 2)
Safes S1K-350, S1K-450, S1K-900

BRUKERMANUAL OG INSTALLASJONSANVISNINGER (Norsk side 2)
Innbruddssikkert skap S1K-350, S1K-450, S1K-900



Viktig information innan du tar skåpet i bruk!

Som standard är skåpet utrustat med ett nyckellås (ej omställbart). Som tillval finns elkodlås - se användarinstruktionen nedan hur man programmerar om elkodlåset.

Vid mottagandet av skåpet kontrollera noggrant att det inte uppstått några transportskador (eventuell transportskada måste ovillkorligen anmälas skriftligt till transportbolaget i samband med mottagandet). Ställ skåpet på plats och tillse att det står plant (tänk på tipprisken)

Om du beställt skåpet utrustat med elkodlås så tänk på att ställa in koden före det att du börjar använda skåpet. Använd inte personliga data såsom födelsedag, telefonnummer eller dylikt som kod. Förvara koden på ett säkerhet ställe men inte i skåpet! Om inte skåpet kommer användas under en längre tid, ta ut batterierna.

Om skåpet är utrustat med ett elkodlås så hänvisar vi till användarmanualen från respektive låsleverantör som bifogas skåpet.



Important information before you start using the safe!

As standard the safe is fitted with a key lock (not changeable). As accessories there is electronic code lock available – see instructions separately for programming of the lock.

When you receive the safe please check the safe carefully in order to ensure there are no transport damages (transport damages must immediately be reported to the freight company at time of delivery). Put the safe in place and make sure the safe is standing level (observe the tip risk).

If you have ordered the safe with electronic code lock remember to set your own personal code before you start using the safe. Do not use personal data such as date of birth, phone number as a code. Keep the code in a safe place but of course not in the safe! If the safe should not be used for a long time – please remove the batteries.



Viktig informasjon før du begynner å bruke skåpet!

Skåpet er standardutstyrt med en nøkkellås (som ikke kan stilles om). Digital kodelås tilbys som ekstrautstyr. I brukerinstruksen nedenfor ser du hvordan man programmerer om den digitale kodelåsen.

Når du mottar skåpet, må du nøye kontrollere at det ikke har oppstått noen transportskader. (Eventuelle transportskader må uten opphold rapporteres skriftlig til transportfirmaet i forbindelse med mottak.) Sett skåpet på plass og sørg for at det står rett (husk på velterisiko).

Hvis du bestilte skåpet utstyrt med digital kodelås så still for sikkerhets skyld inn koden før du begynner å bruke skåpet. Ikke bruk personlige opplysninger som fødselsdato, telefonnummer eller liknende som kode. Koden må oppbevares på et trygt sted, men ikke inni skåpet! Hvis skåpet ikke skal brukes i lengre tid, bør du ta ut batteriene.

Hvis skåpet er utstyrt med elkodlås henviser vi til brukermanualen fra respektive låsleverandør som er vedlagt skåpet.